

Inhoudsopgave

Introductie.....	
Snelle uitleg.....	
Aanraakbare items.....	
Pijlen ➡	
Snelstart.....	
Simpel zoeken en navigeren.....	

Deel 1. Aan de slag

Bewegingen.....	
Het gebruiken van bewegingen in Map View	
Selecteren	
Het verslepen van de kaart	
Het kantelen van de kaart	
Het selecteren van punt selecteren op de kaart	
Bewegingen op pagina's	
Selecteren, deselecteren en wisselen van item	
Het scrollen door een pagina	
De Map View kaart.....	

De menubalk.....

De zoekfunctie.....

Opties.....

Hoofdmenu.....

De statusbalk

GPS indicator.....

Snelheidsmeter.....

Klokweergave.....

Batterijniveau.....

De 'Smart Knoppen' en menu's

Rotatie modus

2D optie

Toon het noorden knop

Selecteer plaats op kaart knop

De Smart Zoom knop en het Multi zoom menu

Smart zoom knop

Het Multi zoom menu

Vooraf ingestelde zoom knop 1 / blok

Vooraf ingestelde zoom knop 2 / gebied

Vooraf ingestelde zoom knop 3 / stad

De auto zoom knop

Map View locatie iconen en knoppen

Uw huidige locatie icoon

Het geen GPS signaal icoon

Het zoeken van uw huidige locatie

Het startpunt icoon

De naam startpunt knop

Het eindbestemming icoon

De naam eindbestemming knop

Het 'kaart selectiepunt' icoon

De kaart selectiepunt naam knop

Het zoekresultaat punt icoon

De zoekresultaten

Knoppen en iconen pagina.....

Actieve route

Inactieve route

Pauzeer/ hervatten / opnemen route

Deel 2 het gebruik maken van de applicatie of: wat gebeurt er wanneer ik deze knop in druk?

Zoekoptie gebruiken.....

Het openen en sluiten van de zoekpagina

Het definiëren van zoek categorieën

Het selecteren van een landkaart

Het gebruiken van de keyboard schakel knop

Het gebruik maken van de letter/cijfer/symbool knop

Het gebruiken van het ''wat'' veld

Het gebruiken van het ''waar'' veld

Het verwijderen van een spatie

Het wissen van een taak in uw zoekveld

Het verkrijgen van een complete zoekresultaten lijst

Het specificeren van uw zoekresultaten en het bekijken van de details

Het zien van zoekresultaten in Map View

Weergave toetsen en Map View

Het gebruiken van de locatie details, routeplanning en opties pagina

Het gebruiken van de locatie details balk

Het gebruiken van de route planning balk

Het gebruiken van een tussenpunt balk

Het vertalen van deze pagina

Zoom instellingen.....

Het gebruiken van het hoofdmenu.....

Hoe kom ik in het hoofdmenu en wat is hier allemaal mogelijk?

Het gebruiken van de 'breng me naar huis' knop.....

Het gebruiken van de route opties.....

Route, dashboard en routebeschrijving pagina

Het gebruiken van de huidige route status en controlebalk

Het gebruiken van de huidige route- en detailbalk

Het gebruiken van de routeplanner balk

Het gebruik maken van de tussenpunt optie

Het gebruik maken van de plaats optie

Het gebruik maken van de routeopties

Het dashboard

Instructies

Favorieten

Het maken van een favoriete plaats

Favoriete route

Favoriete plaatsen en route pagina's

Het gebruik maken van favoriete plaatsen

Het gebruik maken van favoriete routes

Geschiedenis.....

Eindbestemmingen en reislog pagina

Eindbestemmingen

Reislog

Instellingen.....

Hoe kom ik in de instellingen- en 'over' pagina?

Het gebruik maken van de instellingen pagina

Taal selecteren

Stem selecteren

Afstand en snelheidseenheden selectere

Aanvullende keyboards selecteren

Terugzetten naar fabrieksinstellingen

Het gebruik maken van de 'over' pagina

Over

Mireo DON'T PANIC Gebruiksaanwijzing



Snelle uitleg

Aanraakbare items

Aanraakbare items zijn **paars** gemarkeerd in gedurende deze handleiding.

Pijlen ⇒


Breng Me Naar Huis ⇒ Annuleer Huidige Route ⇒ Ja. Deze soortgelijke zinnen zullen in deel 2 van deze handleiding nader worden behandeld. Deze verkorte formulering vertegenwoordigt een langere instructie, die u vertellen om verschillende schermen in een bepaalde volgorde te openen. Bijvoorbeeld: Druk op de **Breng Me Naar Huis** knop, druk vervolgens op **Annuleer Huidige Route**. Op dit scherm kunt u vervolgens weer op **Ja** drukken.

Snelstart

Simpel zoeken en navigeren

U wilt naar een bepaald adres, maar u heeft niet de tijd om de gehele handleiding door te lezen. Hier is een snelle en effectieve manier om meteen van start te kunnen gaan.

Het zoeken en navigeren naar een bestemming



Klik op het **Zoek** icoon op de taakbalk. Vul het gewenste adres in bij het **'Wat'** balkje. Klik vervolgens op de **zoek** knop. Druk op het **Zoek Resultaat**. Druk op **Navigeer naar** en u zult automatisch van uw huidige GPS locatie naar uw bestemming worden geleid.

Deel 1. Aan de slag

Hieronder ontvangt u wat basis uitleg (met plaatjes) om alles beter te kunnen begrijpen.

Bewegingen

Het gebruiken van bewegingen in Map View

Gebruik uw vingers om de map te bewegen en op pagina's te bekijken in de applicatie.

Selecteren

Tap



Briefly touch surface
with fingertip

Druk eenmaal, met uw vingertop, op het scherm om iets te selecteren op de taakbalk, een map icoon, e.d.

Het verslepen van de kaart

Drag



Move fingertip over
surface without
losing contact

Swipe (beweeg of sleep uw vingertop over het scherm) om de kaart te bewegen/verslepen.

Het kantelen van de kaart

Drag



Move fingertip over
surface without
losing contact

Het selecteren van een bepaald punt op de kaart

Press




Touch surface for
extended period
of time

Klik en druk met uw vingertop op het punt waar u naartoe wilt op de kaart. Een **Kaart Selectie Punt** icoon zal verschijnen op dat punt.

Let wel: het drukken op een punt van de kaart zorgt ervoor dat het beeld inzoomt.


Bewegingen op pagina's

Selecteren, deselecteren en wisselen van item



Druk, met uw vingertop, op het scherm om een icoon, tabblad of lijst te selecteren. Druk tweemaal om het item te deselecteren.

Het scrollen door een pagina



Swipe (beweeg uw vinger heen en weer over het scherm) om door een pagina heen te scrollen.

De Map View Kaart



Dit is het eerste scherm wat zichtbaar wordt als u uw apparaat opstart. Uw GPS stuurt informatie door naar de software met betrekking tot uw locatie. Dit is het standaard startscherm, genaamd Map View.

De menubalk




Onder in uw scherm ziet u de menubalk van uw navigatie apparaat. De menubalk heeft de volgende applicaties (van links naar rechts), de **Zoek knop**, de **Volume knop**, **Opties knop** en de **Menu knop**.

De zoekfunctie



Drukt u op de **Zoek** knop, dan komt u direct terecht op de Zoek pagina. Het **Zoek** icoon (linksonder) is altijd zichtbaar op de taakbalk, het maakt niet uit in welke applicatie u zit. Indien u terug wilt naar het standaard scherm (Map View) dan kunt u rechtsboven op **Sluit** tabblad drukken in de verticale modus of u kunt op Annuleren drukken (linksonder) als u in de zoekpagina zit, in panorama modus.


Opties



Drukt u op de **Opties Knop**, dan komt u bij de Opties terecht. Hier kunt u de opties wijzigen naar uw voorkeur. U kunt hier kiezen uit **Snelheidswaarschuwing**, **Camera waarschuwing** en **POI (Points Of Interest) Langs De Route**. Deze opties kunt u zowel inschakelen als uitschakelen, door op de gewenste optie te drukken. Als u naar beneden scrollt met uw vingertop, dan komt

u de optie Kaartweergave tegen. Met deze optie kunt u ervoor kiezen om de weergave te wijzigen naar **Dag**, **Nacht** of **Automatisch**. Indien u terug wenst te gaan naar het startscherm, dan kunt u op **Sluit** tabblad drukken rechtsboven in het scherm.

Hoofdmenu



Druk op de **Hoofdmenu** knop om toegang te krijgen tot de Hoofdmenu pagina. Vanuit hier kunt u de opties **Breng Me Naar Huis**, **Route Opties**, **Favorieten**, **Geschiedenis**, **Instellingen** en **Opslaan** gebruiken. U kunt terug naar de **Map View** kaart door op **Map View** te drukken op de Menubalk of sluit de gehele applicatie af door op **Sluiten Applicatie** te drukken op de Menubalk.

De statusbalk


De status balk heeft verschillende eigenschappen, bestaande uit: de GPS sterkte indicator, de Snelheidsmeter, de Klokweergave en het Batterijniveau.

GPS indicator




Deze indicator geeft de sterkte van uw GPS signaal aan. Drie gele balkjes geven de maximale sterkte weer (nauwkeurig binnen 5 meter). Mochten er minder gele balkjes verschijnen op uw scherm, dan houdt dat in dat uw GPS verbinding slechter en minder nauwkeurig is. Drie rode balkjes houdt in dat er géén GPS verbinding mogelijk is.

Snelheidsmeter




Dit icoon geeft aan wat uw huidige snelheid is.

Klokweergave



Laat u uw huidige tijd zien.

Het batterijniveau



Een elektrische stekker in het batterij icoon geeft aan dat de batterij wordt opgeladen. Een bliksemschicht in het batterij icoon geeft aan dat de batterij volledig is opgeladen. Een rood batterij icoon waarschuwt u dat de batterij bijna leeg is.

De 'smartknoppen' en menu's




Druk eenmaal op de **Smart Oriëntatie Menu** knop, links op uw scherm, om in het **Smart Oriëntatie Menu** te komen.

Rotatie Modus




Druk eenmaal op de **Smart Oriëntatie Menu** knop, links op uw scherm, om toegang te krijgen tot het **Smart Oriëntatie Menu**. Druk vervolgens op **Rotatie Modus**, wat u in staat stelt om de het beeld in Map View te roteren.

Kantel Modus



Druk eenmaal op de **Smart Oriëntatie Menu** knop, links op uw scherm, om toegang te krijgen tot het **Smart Oriëntatie Menu**. Druk vervolgens op **Kantel modus**, wat u in staat stelt om de het beeld in Map View te kantelen.

De 2D Optie




Druk eenmaal op de **Smart Oriëntatie Menu** knop, links op uw scherm, om toegang te krijgen tot het **Smart Oriëntatie Menu**. Druk vervolgens eenmaal op de **2D** knop op het scherm, om te kunnen schakelen tussen de tweedimensionale (vanuit de lucht) kaart en de driedimensionale (diepte perspectief) kaart.

De 3D Optie



Druk eenmaal op de **Smart Oriëntatie Menu** knop, links op uw scherm, om toegang te krijgen tot het **Smart Oriëntatie Menu**. Druk vervolgens eenmaal op de **3D** knop (in 2D weergave) op het scherm, om te kunnen schakelen tussen de tweedimensionale (vanuit de lucht) kaart en de driedimensionale (diepte perspectief) kaart.

Toon Het Noorden Knop



Druk eenmaal op de **Smart Oriëntatie Menu** knop om toegang te krijgen tot het **Smart Oriëntatie Menu**. Druk vervolgens op de **Toon Het Noorden knop**, zodat uw kaart meteen roteert met de bovenkant wijzend naar het noorden

Selecteer Plaats Op Kaart Knop



Druk eenmaal op de **Smart Oriëntatie Menu** knop, links op uw scherm, om toegang te krijgen tot het **Smart Oriëntatie Menu**. Druk vervolgens **Selecteer Plaats Op Kaart** knop en houd uw vinger op een willekeurig punt op de kaart. Een adres, straatnaam of GPS coördinaten zullen verschijnen in de **Selecteer Plaats Op Kaart** knop. Druk op deze knop om de details/route planning en instellingen weer te geven. U kunt deze pagina sluiten door te drukken op de **Sluit** knop.

De Smart Zoom Knop en het Multi Zoom Menu

De Smart Zoom Knop




In Map View in het beginscherm, drukt u eenmaal op de Smart Zoom Knop om toegang te krijgen tot Zoom optie. Druk doorlopend op de Plus knop om het beeld in te zoomen. Wilt u uitzoomen dan herhaalt u de stappen, maar vervolgens drukt u op de Min knop. Als u naar het Multi Zoom Menu wilt, dan moet u nogmaals op de Smart Zoom knop drukken om toegang te krijgen tot het Multi Zoom Menu.

Het Multi Zoom Menu



Druk tweemaal op de Smart Zoom knop om toegang te krijgen tot het Multi Zoom Menu.

Vooraf Ingestelde Zoom Knop 1 / Blok



Wanneer u in het Multi-zoom menu zit, drukt u op de **Vooraf Ingestelde Zoom Knop 1 / Blok**, om direct uw kaart van uw huidige GPS locatie te veranderen in een nog gedetailleerder 3D zicht van een blok in een stad. Op deze manier kunt u alle straatnamen zien. Indien u terug wilt gaan naar het Multi Zoom Menu drukt u tweemaal op de **Smart Zoom Knop**.

Vooraf Ingestelde Zoom Knop 2 / Gebied



Wanneer u in het Multi-zoom menu zit, drukt u op de **Vooraf Ingestelde Zoom Knop 2 / Gebied**, om direct uw kaart van uw huidige GPS locatie te veranderen in een nog gedetailleerder 3D zicht van een gebied of wijk in een stad. Met deze instelling zijn de namen van hoofd- en snelwegen zichtbaar. Indien u terug wilt gaan naar het Multi Zoom Menu drukt u tweemaal op de **Smart Zoom Knop**.

Vooraf Ingestelde Zoom Knop 3 / Stad



Wanneer u in het Multi-zoom menu zit, druk op de **Vooraf Ingestelde Zoom Knop 3 / Stad**, om direct uw kaart van uw huidige GPS locatie te veranderen in een nog gedetailleerder 3D zicht van een stad en haar omgeving. Met deze instelling zijn de namen van hoofd- en snelwegen zichtbaar met daarbij de informatie van bestemming. Indien u terug wilt gaan naar het Multi Zoom Menu drukt u tweemaal op de **Smart Zoom Knop**.

De Auto Zoom Knop



Wanneer u in het Multi-zoom menu zit, druk op de Auto Zoom knop, om direct uw kaart van uw huidige GPS locatie terug te zetten op de 3D/2D standaard instellingen. In de Auto Zoom functie, krijgt u een relatief ingezoomde kaart te zien dat automatisch uitzoomt wanneer u een kruispunt of rotonde nadert (voor een duidelijker overzicht). Wanneer u het kruispunt of rotonde heeft gepasseerd, zoomt het beeld automatisch terug op 3D beeld.

Map View Locatie Iconen en Knoppen

Uw Huidige Locatie Icoon



Uw Huidige Locatie icoon geeft uw huidige GPS locatie weer op de Map View kaart.

Het Geen GPS Signaal Icoon



Het Geen GPS Signaal Icoon

Wanneer u het Geen GPS Signaal Icoon op uw scherm te zien krijg, houdt dat in u momenteel geen GPS Signaal heeft. Mocht dit het geval zijn, dan haalt het apparaat de laatste locatie terug waar u voor de laatst GPS verbinding had.

Het Zoeken Van Uw Huidige Locatie



Indien u weg bent van uw huidige GPS locatie in Map View, verschijnt er een **Huidige Locatie Zoeken** knop midden in het onderste gedeelte van het scherm. Druk hier eenmaal op om direct uw huidige locatie weer te geven in Map View.

Het Startpunt Icoon



Het **Startpunt** icoon illustreert het begin punt van uw reis op de kaart. Wanneer u op het **Startpunt** icoon drukt verschijnt de **Naam Startpunt** knop. Als u op een willekeurige plek drukt op de kaart gaat u terug naar het **Startpunt** icoon.

De Naam Startpunt Knop



De **Naam Startpunt** knop illustreert het startpunt van uw reis op de kaart. Wanneer u op de **Naam Startpunt** knop drukt krijg u item details / routeplanning en opties te zien. Indien u de pagina wilt verlaten drukt u op Sluiten om terug te gaan naar de **Naam Startpunt** knop in Map View. Als u nogmaals op een willekeurige plek op de kaart drukt komt u terug bij het **Startpunt** icoon.

Het Eindbestemming Icoon



Het **Eindbestemming** icoon illustreert de eindbestemming van uw reis op de kaart. Wanneer u op het **Eindbestemming** icoon drukt verschijnt de **Naam Eindbestemming** knop. Als u op een

willekeurige plek drukt op de kaart gaat u terug naar het **Eindbestemming** icoon.

De Naam Eindbestemming Knop




De **Naam Eindbestemming** knop geeft de naam van uw eindbestemming aan in Map View. Wanneer u op deze knop drukt krijgt u de item details te zien. Indien u terug wilt gaan naar het begin drukt u op een willekeurige plek op de kaart.

Het 'Kaart Selectie Punt' Icoon



Het **Kaart Selectie Punt** icoon geeft de locatie aan die u heeft aangetikt op het scherm met behulp van de optie in het Smart Oriëntatie Menu (zie pictogram). In deze optie kunt u willekeurig op het beeld tikken waar vervolgens bijhorende gegevens/details worden getoond.

De Kaart Selectie Punt Naam Knop.



De **Kaart Selectie Punt Naam** Knop toont de naam en locatie van de plek op de map die uw heeft aangetikt op het scherm. (zie bovenstaande pictogram). Mocht u hier op drukken, dan komt u in een optieschermb, waar de volgende opties tot uw beschikking komen: **Navigeer Naar**, **Als Tussenspnt Toevoegen**, **Als Bestemming Toevoegen** en **Als Start Instellen**. Indien u terug wilt gaan naar het startscherm, drukt u op het **Kruisje** rechtsboven in het scherm.

Het Zoekresultaat Punt Icoon



Het **Zoekresultaat Punt** icon laat een punt zien op de kaart die voorheen nog niet op de kaart werd weergegeven als start punt, bestemming, via punt of thuis. Wanneer u eenmaal op het Zoek **Resultaat Punt** icoon drukt verandert deze in de **Zoek Resultaat Naam Punt** knop. Indien u terug wilt naar het voorgaande scherm, drukt u op een willekeurige plaats op het scherm.

De Zoekresultaten



Mocht u bepaalde punten op de kaart hebben aangetikt, dan worden deze plekken opgeslagen als zoekresultaten. Deze blijft u zien op de kaart in het startscherm (zie bovenstaande pictogram). Als u hier op drukt, krijgt u een optiescherm waar de volgende opties tot uw beschikking komen: **Navigeer Naar**, **Als Tussenspunt Toevoegen**, **Als Bestemming Toevoegen** en **Als Start Instellen**. Indien u terug wilt gaan naar het startscherm, drukt u op het **Kruisje** rechtsboven in het scherm.

Knoppen en Iconen pagina

Actieve route



Het gele balkje aan de linkerkant van de routepagina geeft aan dat u een actieve route heeft geselecteerd en dat u word genavigeerd naar uw gekozen eindbestemming. Route details en opties kunnen worden bekeken door te drukken op de **route**, **favorieten** of **geschiedenis** optie op uw laatst gebruikte pagina of in het hoofdmenu.

Inactieve route



Het witte balkje aan de linkerkant van de routepagina geeft aan dat u een inactieve route heeft geselecteerd en dat u momenteel niet wordt genavigeerd naar uw gekozen eindbestemming. Inactieve Route details en opties kunnen worden bekeken door te drukken op de [route](#), [favorieten](#) of [geschiedenis](#) optie op uw laatst gebruikte pagina of in het hoofdmenu.

De pauzeer / hervatten / opnemen route



Door te drukken op de pauzeer / hervatten / opnemen route knop, kunt u een huidige sessie onderbreken en hervatten. Deze optie kan worden bekeken door gebruik te maken van de route optie op de laatst gebruikte pagina of in uw hoofdmenu. Ook kunt u elke willekeurige route opslaan door eerst de sessie te verlaten en dan naar route optie te gaan ⇒ [pauzeer / hervatten / opnemen route](#).

Deel 2


Het gebruik maken van de applicatie of:
wat gebeurd er wanneer ik deze knop in
druk?

Zoekoptie gebruiken

Het Openen en Sluiten van de Zoekpagina




Op de menubalk is het **Zoek** icoon altijd zichtbaar, in welke applicatie u ook zit. Wanneer u hier op drukt gaat u direct naar de Zoekpagina.



Om terug te keren naar de Map View kaart, drukt u op de **Sluit** knop, rechtsboven in het scherm.

Het Definiëren Van Zoek Categorieën



De Zoek Categorie staat oorspronkelijk ingesteld op "Alle". Door hierop te drukken – **Zoek Categorie**, linksboven in – kunt schakelen tussen zoeken op "straatniveau", "POI" (Points Of Interest), "Lon/Lat" (Coördinaten) and terug naar "Alle".

Het Selecteren Van Een Landkaart



De oorspronkelijke landkaart is de kaart die momenteel op uw display word weergegeven in Map View. Als u in de zoekfunctie drukt op de **Selecteer Land** knop, weergegeven in pijlvorm, heeft u de mogelijkheid om van land te wisselen. Mocht u deze pagina willen verlaten druk dat op het **Kruisje** rechtsboven in uw scherm. Op deze manier gaat u terug naar de Zoekpagina.

Het Gebruiken Van De Keyboard Schakel Knop




Druk op de **Keyboard Schakel** knop om direct te schakelen tussen de talen die beschikbaar zijn met daarbij de bijbehorende schrijfopties.

Het gebruiken van de letter / cijfer / symbool schakel knop




Druk op de Letter / Nummer / Symbool Schakel knop om te schakelen tussen de keyboard weergaves als bijvoorbeeld letters, nummers en symbolen.

Het Gebruik Maken Van Het "Wat" Veld.




Typ een naam, straat, adres, POI of lengte coördinaten in het "Wat" veld met uw keyboard. Een automatisch voorgesteld resultaat wordt weergegeven in de Voorgestelde Resultaten Balk onder het "wat" veld, indien u iets intypt.

Het Gebruik Maken Van Het “Waar” Veld



Typ een stad of coördinaten in met uw keyboard om uw zoekresultaten nóg specifiekere te maken.

Het Verwijderen Van Een Spatie



Indien u een letter, nummer of spatie in uw schrijfveld wilt verwijderen drukt u op de **Verwijder Spatie** knop, weergegeven op uw toetsenbord.

Het wissen van een taak in uw zoekveld



Indien u uw hele zoektaak wilt verwijderen, drukt u op de **Verwijder Veld** knop. Deze knop staat weergegeven als een **Kruisje** in het zoekveld.

Het verkrijgen van een complete zoekresultaten lijst



Druk op de **Zoek Resultaten** knop op elk moment in uw zoek optie om een complete lijst van zoekresultaten te verkrijgen.

Het specificeren van uw zoekresultaten en het bekijken van de details



Gedurende het bekijken van uw complete resultatenlijst, kunt u uw zoekresultaten specificeren door op de **Zoek Categorieën** knop te drukken en daar te schakelen tussen "straten", "POI's", "Lon/Lat" and "All". Indien u direct drukt op een **Zoekresultaat** krijgt u de Locatie Details / Route planning and Opties pagina te zien.

Het zien van zoekresultaten in Map View



Druk op de **Map Locator** knop om direct de locatie van uw zoekresultaat weer te geven in Map View als **Zoek Resultaat Naam Punt**, eerder beschreven in deze handleiding.

Weergave toetsenbord en Map View



Druk op het "wat" of "waar" veld om het toetsenbord te laten verschijnen. Mocht u terug naar Map View willen dan drukt u op de **Sluit** knop (weergegeven als **Kruisje**, rechtsboven in het scherm).

Het gebruiken van de locatie details, routeplanning en opties pagina

U kunt op een aantal manier op deze pagina komen.



In Map View als u op een Locatie Naam drukt of Zoekresultaat op iedere willekeurige pagina word u doorverwezen naar de **Locatie details / Routeplanning en Opties pagina**.

Bijvoorbeeld: van Map View: **Locatie Icoon** ⇒ **Locatie Naam** ⇒ **Locatie details / Routeplanning en Opties pagina**.

Of...

Vanaf de Zoekpagina: **Zoekresultaat** ⇒ **Locatie details / Routeplanning en Opties pagina.**

Of...

Vanaf favorieten: **Hoofdmenu / Taakbalk** ⇒ **Favorieten** ⇒ **Locatie** ⇒ **Locatie details / Routeplanning en Opties pagina.**

Etc...

Het gebruiken van de locatie details balk



De locatie details balk laat de volledige adres van uw locatie, POI's, GPS coördinaten, e.d. zien.

Het gebruiken van de route planning balk



Wanneer u uw bestemming heeft ingegeven, krijgt u de volgende opties op uw scherm te zien (zie bovenstaande voorbeeld):

Navigeer naar: begeleid u direct naar uw geselecteerde bestemming vanaf uw huidige GPS locatie.

Uit route verwijderen: verwijdt de geselecteerde locatie van uw huidige route

Let wel: U kunt deze optie alleen gebruiken nadat de geselecteerde locatie ingesteld is als startpunt, tussenpunt of bestemming.

Als tussenpunt toevoegen: voegt de geselecteerde locatie toe als tussenpunt in uw route.

Let wel: U kunt deze optie alleen gebruiken wanneer u op zijn minst drie of meer locaties toevoegt aan uw route.

Als bestemming toevoegen: stelt de geselecteerde locatie in als uw bestemming of vervangt een vorige bestemming.

Als start instellen: stelt de geselecteerde locatie in als uw startpunt.

Het gebruiken van de tussenpunt balk



Let wel: U kunt deze optie alleen gebruiken, indien er drie of meerdere locaties zijn toegevoegd aan uw route.

Voorlaatste stap: verplaatst de geselecteerde locatie naar voren in uw route, dus voordat de route wordt berekend.

Let wel: Het naar voren verplaatsen van uw geselecteerde locatie zorgt ervoor dat deze locatie als nieuw startpunt wordt herkend.

Stap na volgende: verplaatst uw geselecteerde locatie richting het einde van uw route, dus nadat de route is berekend.

Let wel: het naar achteren verplaatsen van uw locatie zorgt ervoor dat nadat u uw bestemming heeft bereikt, deze locatie als de nieuwe bestemming wordt herkend.

Het gebruiken van de plaats balk



De plaats balk onder het routeplanning menu heeft de volgende opties waar u uit kunt kiezen:

Vindt dichtstbijzijnde POI: vindt dichtstbijzijnde Point Of Interest (POI) bij uw locatie.
Find

Vind dichtstbijzijnde POI ⇒ dichtstbijzijnde POI pagina. Op deze pagina wordt automatisch een Points of Interest lijst gegenereerd op basis van nabijheid van uw locatie. Points of Interest kunnen hotels, benzinestations, restaurants, etc. zijn. Druk op uw POI om doorverwezen te worden naar de Locatie details / routeplanning en Opties pagina. Vanuit deze pagina kunt u worden genavigeerd naar uw POI.

Om uw POI resultaten verder te verfijnen, drukt u op **Categorie selecteren** ⇒ selecteer de categorieën pagina waar alle oorspronkelijke POI's staan. Hier kun u individueel categorieën

selecteren, alles selecteren of alles deselecteren. Druk op **Sluiten** om terug te gaan naar de aangepast POI lijst.

Categorieën: Maak onderscheid in uw locaties bijvoorbeeld, business, familie of vrienden.

Let wel: U kunt meerdere categorieën selecteren, een of geen enkele.

Let wel: Deze optie verschijnt alleen als u uw locatie heeft opgeslagen onder uw favorieten.

Naam toevoegen / hernoemen:

Voeg een naam toe of hernoem een geselecteerde locatie.

Naam toevoegen of hernoemen ⇒ input keyboard ⇒ typ een nieuwe naam in ⇒ opslaan ⇒ bovenaan op de locatie details / routeplanning en opties pagina komt de nieuwe naam in dikke letters te staan. Ook als u terug gaat naar Map View komt de nieuwe naam van uw locatie te staan.

Let wel: U kunt deze optie alleen gebruiken als u uw locatie heeft opgeslagen onder uw favorieten.

Toevoegen aan favorieten: voeg de geselecteerde locatie toe aan uw favorietenlijst.

Uit favorieten verwijderen: verwijder de geselecteerde locatie van uw favorietenlijst.

Let wel: U kunt deze optie alleen gebruiken als u uw locatie heeft opgeslagen onder uw favorieten.

Als huisadres instellen: stel de geselecteerde locatie in als uw huisadres.


Huisadres verwijderen: verwijder de geselecteerde locatie als uw huisadres.

Let wel: U kunt deze optie alleen gebruiken als u uw locatie heeft opgeslagen als huisadres.

Het verlaten van deze pagina

Om de locatie details / route planning en opties pagina te verlaten drukt u op het **kruisje** rechtsboven in het scherm.

Zoom instellingen



U heeft de mogelijkheid om drie eigen zoomstanden in te stellen. In uw beginscherm (Map View), zoom het scherm in naar uw keuze. Als u deze zoomstand wilt opslaan, drukt u twee keer op de **smart zoom** knop om in het Multi zoom menu te komen. Vervolgens drukt en houdt u de **100**, **10** of **1** knop in voor een paar seconden.



Hierna verschijnt er een balk onderaan het scherm met de boodschap of u deze weergave wilt opslaan. Indien u deze weergave wilt opslaan drukt u op het **vinkje** onderaan in het

scherm. Wilt u deze weergave niet opslaan, dan drukt u op het kruisje.


Fabrieksinstellingen herstellen

Om de gegevens te herstellen naar oorspronkelijke status gaat u naar instellingen ⇒ Fabrieksinstellingen ⇒ Ja.

** Let wel: het herstellen naar fabrieksinstellingen zorgt er niet alleen voor dat de zoominstellingen worden teruggezet, maar zal tevens ook alles herstellen naar originele status, dus ook adressen e.d.*

Het gebruiken van het hoofdmenu

Hoe kom ik in het hoofdmenu en wat is hier allemaal mogelijk?



Open het hoofdmenu door op de hoofdmenu knop te drukken rechts in uw beginscherm. Vanuit hier heeft u beschikking tot 5 opties **breng me naar huis**, **route**, **favorieten**, **geschiedenis** en instellingen.

Het gebruiken van de 'breng me naar huis' optie




Ga naar het **hoofdmenu** ⇒ **breng me naar huis**, om vanuit uw huidige GPS locatie naar uw huis bestemming te worden genavigeerd. Wanneer u in een reeds actieve navigatie sessie zit, verschijnt er een scherm met het bericht of u uw huidige route wilt annuleren. Druk op **Ja** om direct de route naar uw huisbestemming te verkrijgen.

Let wel: u moet een locatie als thuislocatie instellen om de 'breng me naar huis' optie te kunnen gebruiken.

Het gebruiken van route opties

Let wel: de routebalken, knoppen en display die worden uitgelegd in dit onderdeel worden beschreven alsof het lijkt dat u een route heeft ingesteld. Dit is niet het geval! Indien u een route wilt ingeven moet u terug naar de snelstart of simpele navigatie instructies in het begin van deze handleiding.

Route, dashboard en routeomschrijving pagina



Ga naar **hoofdmenu** ⇒ **route** ⇒ routepagina, hier kunt u de huidige status, controlebalk, details, display en opties van uw route bekijken.

In de routepagina heeft u nog de mogelijkheid om naar een linker en rechter tabblad te gaan. Het **linker** tabblad laat een dashboard display zien. Indien u naar het **rechter** tabblad gaat, krijgt u stap voor stap instructies te zien om uw eindbestemming te bereiken.

Het gebruiken van de huidige route status en controlebalk.



De huidige route status en controlebalk op de routepagina laat uw geschatte reistijd, geschatte reisafstand, daadwerkelijke reistijd en daadwerkelijke reisafstand zien. U kunt ten alle tijden uw huidige sessie pauzeren door op de **pauze / hervatten / route opnemen** knop te drukken. U kunt ook de route statusbalk gebruiken om uw reis op te nemen wanneer u zich niet in een actieve sessie bevindt. Hiervoor drukt u eenmaal op de **route pauze / hervatten / opnemen** knop. Mocht u de opname willen stoppen dan drukt u nogmaals op de knop.

Het gebruiken van de huidige route- en detailbalk



De huidige route- en detailbalk op de routepagina laat u uw startpunt, tussenpunten en eindbestemming zien. Daarnaast krijgt u ook een overzicht van de geschatte reistijd- en afstand tussen elke stop. De actieve navigatie indicator (aangegeven in een balk vorm, links in het scherm) geeft aan of uw route op actief (geel) of non-actief (wit) staat.

Wanneer u op de **map locator** knop drukt krijgt u direct de gekozen locatie te zien in Map View.

By tapping the **Map Locator** button next to the Active Navigation Indicator, Estimated Distance and Time Display, your entire route will be displayed as a 2D aerial map view.

Tap on any **Location** on the Trip Page to access its Location Details / Route Planning and Options page.

Het gebruiken van de routeplanner balk



Hier kunt u uw complete route zien met alle stops and fasen.

Met de **Map Locator** in Map View kunt u een locatie zien.

Druk op een willekeurige locatie om op de Details / routeplanning en Opties pagina te komen. Hier heeft u toegang tot het volgende.

Dus, **locatie** \Rightarrow locatie details / routeplanning en opties pagina
 \Rightarrow

Uit route verwijderen: verwijdert de geselecteerde locatie van uw huidige route.

Let wel: U kunt deze optie alleen gebruiken indien u een startpunt, tussentpunt of eindbestemming heeft geselecteerd.

Als tussentpunt toevoegen: voegt uw geselecteerde locatie als tussentpunt toe op uw huidige route.

Let wel: U kunt deze optie alleen gebruiken, indien er drie of meerdere locaties zijn toegevoegd aan uw route.

Als bestemming toevoegen: uw geselecteerde locatie wordt ingevoerd als uw eindbestemming of vervangt een eerdere bestemming.

Als start instellen: voert uw geselecteerde locatie in als startpunt.

Het gebruik maken van de tussenpunt optie



Op de locatie details / routeplanning en opties pagina scrollt u door naar de tussenpunt optie

Voorlaatste stap: verplaatst de geselecteerde locatie naar voren in uw route, dus voordat de route wordt berekend.

Let wel: het naar voren verplaatsen van uw locatie zorgt ervoor dat deze geselecteerde locatie uw nieuwe startpunt is.

Stap na volgende: verplaatst uw geselecteerde locatie richting het einde van uw route, dus nadat de route is berekend.

Let wel: het naar achteren verplaatsen van uw locatie zorgt ervoor dat nadat u uw bestemming heeft bereikt, deze locatie als de nieuwe bestemming wordt herkend.

Het gebruiken van de plaats optie



Op de locatie details / routeplanning en opties pagina scrollt u door naar de plaats optie.

In deze optie kunt u kiezen uit het volgende:

Vindt dichtstbijzijnde POI: vindt dichtstbijzijnde Point Of Interest (POI) bij uw locatie.

Find

Vind dichtstbijzijnde POI ⇒ dichtstbijzijnde POI pagina. Op deze pagina wordt automatisch een Points of Interest lijst gegenereerd op basis van nabijheid van uw locatie. Points of Interest kunnen hotels, benzinestations, restaurants, etc. zijn. Druk op uw POI om doorverwezen te worden naar de Locatie details / routeplanning en Opties pagina. Vanuit deze pagina kunt u worden genavigeerd naar uw POI.

Om uw POI resultaten verder te verfijnen, drukt u op **Categorie selecteren** ⇒ selecteer de categorieën pagina waar alle oorspronkelijke POI's staan. Hier kun u individueel categorieën selecteren, alles selecteren of alles deselecteren. Druk op **Sluiten** om terug te gaan naar de aangepast POI lijst.

Categorieën: Maak onderscheid in uw locaties bijvoorbeeld, business, familie of vrienden.

Let wel: U kunt meerdere categorieën selecteren, een of geen enkele.

Let wel: Deze optie verschijnt alleen als u uw locatie heeft opgeslagen onder uw favorieten.

Naam toevoegen / hernoemen:

Voeg een naam toe of hernoem een geselecteerde locatie.

Naam toevoegen of hernoemen ⇒ input keyboard ⇒ typ een nieuwe naam in ⇒ opslaan ⇒ bovenaan op de locatie details / routeplanning en opties pagina komt de nieuwe naam in dikke

letters te staan. Ook als u terug gaat naar Map View komt de nieuwe naam van uw locatie te staan.

Let wel: U kunt deze optie alleen gebruiken als u uw locatie heeft opgeslagen onder uw favorieten.

Toevoegen aan favorieten: voeg de geselecteerde locatie toe aan uw favorietenlijst.

Uit favorieten verwijderen: verwijder de geselecteerde locatie van uw favorietenlijst.


Let wel: U kunt deze optie alleen gebruiken als u uw locatie heeft opgeslagen onder uw favorieten.

Als huisadres instellen: stel de geselecteerde locatie in als uw huisadres.

Huisadres verwijderen: verwijder de geselecteerde locatie als uw huisadres.

Let wel: U kunt deze optie alleen gebruiken als u uw locatie heeft opgeslagen als huisadres.

Het gebruiken van de route opties



Druk, in uw standaardscherm, op de route opties knop of doe dit vanuit het hoofdmenu. Scroll vanuit hier naar beneden, waardoor u uiteindelijk terecht komt bij de route opties ⇒ **type en vermijding** ⇒ route type pagina

Hier kunt u kiezen tussen **snelste** of **kortste** route

De optie vermijden in dit overzicht geeft u de mogelijkheid om bepaalde wegen te vermijden, zoals: **snelwegen**, **tolwegen**, **onverharde wegen** en **ferrier**.

Let wel: indien mogelijk, krijgt u een land of stad specifieke 'vermijden' optie te zien. Dit is afhankelijk van uw GPS locatie.

Sluit ⇒ route opties ⇒ **route omkeren** om exact dezelfde weg terug te nemen, die u op de heenweg heeft genomen. Uw eindbestemming is nu uw startpunt en uw voorheen geselecteerde startpunt is nu uw eindbestemming.

Route opslaan, deze optie zorgt ervoor dat uw route word opgeslagen in uw favorietenlijst.

Route verwijderen ⇒ **Ja**, verwijdert de huidige route, maar deze route blijft wel in uw favorieten staan


Het Dashboard



Route ⇒ route pagina ⇒ **linker** tabblad ⇒ dashboard pagina

Het dashboard heeft geen aanraakbare knoppen, maar het geeft u hulpvolle informatie als snelheid, richting, hoogte en coördinaten.

Instructies



Route ⇒ route pagina ⇒ rechter tabblad ⇒ instructies pagina.

Hier ziet u een totaal overzicht met alle opeenvolgende instructies om uw eindbestemming te bereiken. Dit zijn dezelfde instructies die u normaal gesproken vanuit uw standaardscherm zou krijgen.

Favorieten

Het maken van een favoriete plaats



Druk op een **zoekresultaat** of Map View locatie om in de locatie details / routeplanning en opties pagina te komen. Scroll daarna naar beneden naar de plaats opties en druk vervolgens op **aan favorieten toevoegen**

Map View ⇒ **locatie** ⇒ **locatie naam knop** ⇒ locatie details / routeplanning en opties pagina. Scroll naar beneden naar de plaats opties en druk op **aan favorieten toevoegen**

Favoriete route

Mocht u een route hebben aangegeven, dan kunt u deze ook opslaan als uw favoriete route: **hoofdmenu** ⇒ **route** ⇒ **route opslaan**.

Favoriete plaatsen en route pagina's



Ga naar het **hoofdmenu** ⇒ **favorieten** ⇒ plaatsen

Ga naar het **hoofdmenu** ⇒ **favorieten** ⇒ plaatsen ⇒ **rechter** tabblad ⇒ routes

Het gebruiken van favoriete plaatsen

Hier kunt u uw favoriete plaatsen bekijken in de volgorde waarin u ze heeft opgeslagen. U kunt een van uw **favoriete plaatsen** naar boven brengen door op het **linker blauwe sterretje** te drukken, die vervolgens verandert in een gele **prioriteit favoriet** knop.

U kunt eenvoudig schakelen tussen uw **favorieten** en **prioriteit favorieten** door simpel erop te drukken.

Druk op **selecteer categorie** om doorverwezen te worden naar de selecteer categorie pagina. Hier kunt u uw plaatsen onderverdelen in mappen als **zakelijk**, **familie** of **vrienden**.

Druk op **sluiten** om terug te gaan naar de plaatsen pagina. De **selecteer categorie** knop definieert uw plaatsen op basis van uw keuze: alle, zakelijk, familie of vrienden, die u eerder heeft onderverdeelt.

Druk op een **locatie** om naar de locatie details / routeplanning en opties pagina te gaan.

Druk vervolgens op de map locator om een favoriete plaats in Map View te kunnen zien.

Het gebruiken van favoriete routes

Druk op een **favoriete route** om in de route pagina te komen, waar u de route details krijgt te zien. Hier krijgt u onder andere uw startpunt, tussenpunten en eindbestemming te zien, maar ook nog uw geschatte reisafstand en geschatte reistijd tussen alle stoppen. De navigatie indicator laat u zien dat momenteel uw route niet is berekend (inactief = witte kleur).

Door te drukken op de **map locator** knop (pijlje naast de locatie) kunt u uw locatie direct bekijken in Map View.

In Map View staat **favorieten** nu in de taakbalk, omdat dit de laatste actie is die u heeft gedaan. Druk hierop om terug te gaan naar de route details pagina.

Door te drukken op de **map locator** knop – naast de inactieve navigatie indicator, geschatte afstand en tijdsweergave – krijgt u dat specifieke gedeelte van de route in 2D zicht te zien in Map View.

In Map View staat **favorieten** nu in de taakbalk, omdat dit de laatste actie is die u heeft gedaan. Druk hierop om terug te gaan naar de route details pagina.

Scroll naar beneden om naar de opties balk te gaan. Hier kunt u uw favoriete route instellen als huidige route door te drukken op **stel in als huidige route**.

U kunt de route verwijderen door vanuit uw favorietenlijst te drukken op [verwijderen](#).

Druk op een willekeurige [locatie](#) op de routepagina om toegang te verkrijgen tot de details / routeplanning en opties pagina.

Geschiedenis

Eindbestemmingen en reislog pagina



Ga naar het **hoofdmenu** ⇒ **geschiedenis** ⇒ eindbestemmingen

Ga naar het **hoofdmenu** ⇒ **geschiedenis** ⇒ eindbestemmingen
⇒ **rechter** tabblad ⇒ reislog

Eindbestemmingen



Om de lijst van al uw eindbestemmingen van de afgelopen 30 dagen te zien, drukt u op een willekeurige eindbestemming locatie om toegang te verkrijgen tot de details / routeplanning en opties pagina.

Reislog



De trip balk op uw routepagina laat u zien hoe ver, lang en de gemiddelde snelheid die u heeft aangehouden gedurende uw reis.

De trip balk op de routepagina laat ook de datums (van de afgelopen 30 dagen) zien met daarbij de bijbehorende datum knoppen die u kunt indrukken om alle specifieke details te verkrijgen. Uw totale afgelegde kilometers en gemiddelde snelheid worden ook getoond bij deze details.

Druk op een van de **trip datum** knoppen, om naar de bijhorende detailpagina te gaan van die knop. U kunt elke willekeurige trip vergrendelen door op de **vergrendel** knop te drukken. Dit zorgt ervoor dat uw vergrendelde trip na 30 dagen nog steeds in uw reislog staat, terwijl alle andere routes automatisch worden verwijderd.

Druk op een willekeurige **locatie** of **route** om te worden doorverwezen naar de locatie details / routeplanning en opties pagina.

Exporteer elke willekeurige trip als een KML bestand door te drukken op de **exporteer als KML knop**

U kunt uw reislog verwijderen, naast de natuurlijk de vergrendelde routes, door te drukken op **verwijder alle logs**.

Instellingen

Hoe kom ik in de instellingen en over pagina?




Ga naar het **hoofdmenu** ⇒ **instellingen** ⇒ instellingen

Ga naar het **hoofdmenu** ⇒ **instellingen** ⇒ instellingen ⇒ **rechter tabblad** ⇒ over

Het gebruiken van de instellingen pagina

Taal selecteren




Selecteer taal ⇒ selecteer talenpagina ⇒ **taal**

Stem selecteren




Selecteer stem ⇒ selecteer stempagina ⇒ stem

Afstand en snelheidseenheden selecteren



Selecteer eenheden ⇒ selecteer eenheden pagina ⇒ eenheden

Aanvullende keyboards selecteren



Keyboards ⇒ aanvullende keyboards pagina ⇒ keyboard(s)

Terugzetten naar fabrieksinstellingen



Fabrieksinstellingen herstellen? ⇒ Ja

Het gebruiken van de "over" pagina



Over

De over pagina geeft een indicatie van uw huidige versie, copyrights, veiligheidsovereenkomst en geïnstalleerde inhoud (oorspronkelijke kaart, gebruikersinterface, taal pakketten, stem, etc.)

